

Cuadros de rendimiento

Condiciones de ensayo: Bomba probada en agua con entrada sumergida

Presión del aire de funcionamiento

- A**
125 psi (0,83 mPa, 8,3 bar)
- B**
100 psi (0,7 mPa, 7,0 bar)
- C**
70 psi (0,48 mPa, 4,8 bar)
- D**
40 psi (0,28 mPa, 2,8 bar)

Cómo leer las tablas

1. Localice el caudal de fluido en la parte inferior del cuadro.
2. Siga la línea vertical hasta la intersección con la curva de presión de aire de funcionamiento seleccionada.
3. Siga a la izquierda hasta la escala para leer la **presión de salida del fluido** (tabla superior) o el **consumo de aire** (tabla inferior).

